

تعليمات السلامة العامة للروافع الشوكية

أولا : تعليمات التفقد قبل قيادة و تشغيل الآلية

- 1- تأكد من خلو جسم الآلية من أية اضرار .
- 2- تفقد اطارات الآلية.
- 3- تفقد الزيوت و سائل التبريد.
- 4- تفقد نظافة زجاج الآلية و تأكد من خلوه من اية اضرار.
- 5- تفقد الانارة و ادوات التنبيه.
- 6- تأكد من عدم وجود عوائق او اشخاص قبل قيادة الآلية من مكان اصطافافها.

ثالثا : تعليمات اثناء عملية التحميل

- 1- تأكد من عدم وجود اشخاص او عوائق في مدى عمل الآلية.
- 2- عدم تحميل اشخاص فوق الطرود .

رابعا : تعليمات بعد انتهاء العمل

- 1- قم بتجهيز الآلية على وضع القيادة.
- 2- ارجاع الآلية الى موقع اصطافافها.

ثانيا : تعليمات قيادة الآلية

- 1- قم بربط حزام الامان.
- 2- تأكد من سلامة الفرامل عند بداية المسير.



- 2- وضع الشوكتين بوضع المسير الآمن .
- 3- عدم تجاوز السرعة الآمنة و المقررة (10 كم/ساعة).
- 4- عدم تحميل اشخاص بجانب السائق او على جسم الآلية