



## تعليمات السلامة العامة للسائقين

- يمنع إشعال طبابخات الغاز المتنقلة إلى الشركة.
- تفقد الإطارات وحالتها قبل الدخول إلى الشركة.
- ارتداء ملابس السلامة العامة ( خونة الرأس، حذاء السلامة العامة، سترة عاكسة ) ، وعدم خلعها أثناء التواجد في الشركة.
- التأكد من تنك الديزل قبل الدخول، ويمنع فتحة داخل الشركة.
- تفقد الجاهزية التامة للشاحنة أو السيارة قبل الدخول للموقع.
- التأكد من مدى صلاحية طفاية الحريق الخاصة بالشاحنة أو السيارة قبل الدخول لموقع الشركة.
- إغلاق جميع الصناديق الخاصة بالشاحنات أو السيارات بأقفال وعدم فتحها أثناء التواجد في الشركة.
- كل شاحنة أو سيارة عرضة للتفتيش على جميع النقاط المذكورة سابقاً بأي لحظة من قبل مشرفي السلامة العامة، وفي حال وجود أي مخالفة يحق لمشرف السلامة العامة اتخاذ العقوبات المناسبة.